4 mini doseurs d'irrigation en verre

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ces mini doseurs d'irrigation en verre. Partez en vacances sans vous soucier de l'arrosage de vos plantes : ces mini doseurs s'en chargeront à votre place !
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Mini doseurs d'irrigation en verre (lot de 4)
- Mode d'emploi

Utilisation
Arrosez vos plantes très légèrement : la terre doit être un peu humide, mais pas mouillée. Remplissez ensuite une des boules avec de l'eau du robinet. Enfoncez la tige de la boule dans le pot, à côté de la plante. La pointe de la tige a été biseautée afin de pénétrer plus facilement dans la terre. Prenez garde à ne pas endommager les racines. Il suffit de remplir la boule avec de l'eau une fois qu'elle est vide.

Fonctionnement
La terre qui sèche au niveau de la pointe de la tige aspire de l'eau pour se réhydrater. Pour une irrigation optimale, veillez donc à ce que la pointe de la tige se trouve à proximité des racines de la plante.
Selon le type de plante, sa taille et celle du pot, la boule pourra irriguer la plante pendant environ une semaine.

NOTE :
Les boules d'irrigation ne sont pas adaptées à la culture hydroponique ou à d'autres systèmes de cultures tels que les seramis®.

Diamètre d'une boule :	env. 6 cm
Capacité :	70 – 80 ml
Longueur totale :	env. 15 cm

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ce produit ne résiste pas au lave-vaisselle.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV2 – 18.08.2015 – MB//BS//KA